



Guide d'utilisateur Mis à jour le 03/03/2022



Fiche Bondes selon besoins

Sat

Bonde ATMOS
Contrôler et sécuriser
l'environnement de vos chais

Mesures	Précision	Plage de mesure	Intervalle conseillé
Températures externe (°C)	+/- 1°C	-40° à 80°C	Tous les 06h
Températures interne (°C)	+/- 0,5°C	0° à 60° C	Tous les 12h
Humidité (%)	+/- 3,5%	0 à 100%	Tous les 12h
Pression atmosphérique (hPa)	+/- 1hPa	0 à 20 000 hPa	Tous les 3jrs
	~6mois		

	🗲 Maît	Bonde ríser ses act	EVOLUTION íons et garantír la	ı qualité
	Mesures	Précision	Plage de mesure	Intervalle conseillé
	Températures externe (°C)	+/- 1°C	-40° à 80°C	Tous les jours
	Températures interne (°C)	+/- 0,5°C	0° à 60° C	Tous les 3 jours
	Humidité (%)	+/- 3,5%	0 à 100%	Tous les 3 jours
	Pression atmosphérique (hPa)	+/- 1hPa	0 à 20 000 hPa	Toutes les semaines
	O2 dissous	0 à 30 mg/L	+/- 0,03 mg/L	Toutes les semaines
	CO2 dissous	0 à 1000 mg/L		Toutes les semaines
			Autonomie sur batterie	15mois
			Autonomie sur secteur	Illimitée

Connexion



Accès Web

Vous pouvez accéder à votre espace Onafis depuis :



L'adresse de connexion est : <u>https://app.chaiconnecte.com</u> (Si vous rencontrez un problème, appelez nous)

Accès et Authentification Web/IOS



En cas d'oubli de mot de passe, cliquez ici et saisissez votre email.

Vous avez la possibilité de vous connecter avec votre compte Google Apps ou bien votre compte Facebook si vous en avez un.

Votre Espace

Plusieurs profils



- les lots

- les millésimes



Il voit, créé et peut mettre à jour : - les acquisitions - les lots

- les millésimes



Il voit, créé, peut mettre à jour et supprimer : - les acquisitions - les lots - les millésimes les membres



Il voit, créé, peut mettre à jour et supprimer :

- les acquisitions
 - les membres
 - les utilisateurs
- les lots
 - le/les bonde(s)

- les millésimes - le/les module(s)
- le domaine

Les profils sont établis à l'installation.

Chaque profil a des droits et des rôles attribués, symbolisés ici par cette forme :

Profil

Activer les notifications

					French (?) L	ل L'équipe Chai Con	necté 🕌
≣			French ⑦ Â	L'équipe Chai Connecté		Der of d'ac dor	mande ccès à un naine
Compte utilis	sateur					Pro 1 ^や Util	fil isateur
	Prénom / Nom Créé le	L'équipe Chai Connecté 30/10/20, 17:28	Connecté ave Email	c Google contact@chaiconnecte.cc		[→ Déc	connexion
L	Mis à jour le	17/02/21, 09:29	Mobile	Aucun	-		
	Dernière connexio	25/02/21, 11:33					
_	_	_	-	2			profil utilisateur.
≗ Compt	te utilisateur	tions				2	Cliquer sur « Modifie
⊡ S'abo	nner aux alertes par SMS nner aux alertes par ema	il OD					_
	nner aux alertes par notif	ication 3	E Enregistrer	♥ Voir le profil		3	Appuyer pour activer désactiver.
			4			4	Enregistrer.

Menu Onafis



Vous pouvez paramétrer la luminosité : mode sombre ou mode lumineux Réduire le menu 2 Regroupe toutes les données 3 relatives au domaine (valeurs mesurées, activités du chai, etc) Gérer les acquisitions en 4 cours ou passées Gérer les utilisateurs et les 5 différents appareils

Tableau de bord



 Vous visualisez vos acquisitions en cours.



Vous visualisez la météo de votre position.

Gestion de l'administration de votre espace personnel.

Vous visualiser la jauge de risque microbiologique sur l'ensemble de vos lots

> Membre / Maître de chai / Gestionnaire







L'œil pour visionner le lot.

2 Vous pouvez extraire les données vers un fichier Excel.

Membre / Maître de chai , Gestionnaire

Cliquez sur le crayon va vous permettre d'éditer le titre, le sous-titre, l'année et le stock minimum requis La corbeille permet de supprimer



4 Vous pouvez créer un lot.

lots	Créer un Lot	Membre / Maître de chai / Gestionnaire
I LOUS		Mettre le titre du lot
	Domaine Démonstration 🔹 💽 French 🕐 L'équipe Chai Connecté 📘	Vous pouvez entrer un sous-titre
	Ttre 1 Sous-titre	Vous pouvez choisir le millésime
	Robe 3	Sélectionnez la robe (rouge, blanc, rosé)
	5 Stock minimum requis 0 •	Associez un lot existant
	6 Crer 7	6 Choisissez un stock minimum en actionnant le + et le -
	Copyright © 2021 MyBacchus, All rights Reserved Hand-crafted & Made with 🖓	Finalisez la création de votre lot

Acquisitions – En cours

En cours

~

Vous visualisez toutes les acquisitions en cours

En cliquant sur l'œil, vous accédez au suivi de l'acquisition

> Membre / Maître de chai / Gestionnaire

 En cliquant sur le crayon cette fenêtre s'ouvrira pour éditer les noms (Titre et Sous-titre).

3 Vous pouvez créer une nouvelle acquisition



omaine Démonstration	~				📕 French	L'équipe Chai Connect
equisitions en co	ours					3
Actions	Nom	Sous-titre	Lot	Bonde	Туре	Créée le 🗸
1.0 /	ex Cuve G8A	500 HI	Chenin 2018	Bonde 3	Evolution	14/06/21, 10:13
00	C23	Cuve	Chenin 2018	Bonde 2	Access	12/05/21, 12:05
				75e Démo bonde		6
				Dêmo bonde	1	5
				Sinceton		
				Mibésime No	ovaputs	
						Mettre

Créer une acquisition

Domaine Démonstration French ② L'équipe Chai Connecté L Création d'une acquisition : Titre 	1	Taper le titre de votre acquisition (exemple : Cabernet Sauvignon).
Sous-tire 2 Lot associé 3	2	Entrer le sous-titre (exemple : Cuve B2).
Bonde utilisée pour l'acquisition	3	Associer un lot existant.
	4	Sélectionner une bonde disponible pour l'acquisition (un menu déroulant apparaît).
Copyright © 2021 MyB Avant de créer une acquisition, vous devez impérativement créer un lot		

Membre / Maître de chai /

Gestionnaire

Menu déroulant Acquisition Bonde -**Capteurs disponibles**

Bonde utilisée pour lacquisition Bonde 1 (grobe-1689a5cc-d3b0-4134-b272-7beaff30097-5) - Access Capteurs disponibles Utiliser tous les capteurs	Domaine Démonstration	×			•	French 🕜 L'équipe Chai Con	necté 🚺
Bende 1 (grobe-168d9a5cc-d3b0-4184-b272-7beaff300997-5) - Access Image: Comparison of the co	Bonde utilisée pour l'acquisition						
Expression of the second of t	Bonde 1 (probe-16d9a5cc-d3b0-4	lf34-b272-7beaff3009f7-5) - Ace	cess 1				~
Capteurs disponibles Littiser tots les capteurs Intervalle d'acquisition Jours Valeurs limites Valeurs limites Iminuum Minimum Maximum Joo% 100% -1.0cm 11.0cm 9.0°C 18.0°C							
Capteurs disponibles						5	Creer
Iterrustice	Capteurs disponibles						^
Immundle Immundle <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Utiliser tous les capteu</td><td>urs 🔘</td></td<>						Utiliser tous les capteu	urs 🔘
Humidifé Intervalle d'acquisition Jours Jours Valeurs limites Iminum Minimum 100% Minimum 100% Minimum Minimum </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2</td>							2
Intervalle d'acquisition 3 jours Valeurs limites 100% Minimum 55.0% 100% Minimum 100% Minimum 100% Minimum 100% Minimum 100% Minimum 100% Minimum Minimum 100% Minimum Minimum 100% Minimum Minimum <t< td=""><td>lumiditá</td><td></td><td>Nivoru</td><td></td><td>Tompératura autorna</td><td></td><td></td></t<>	lumiditá		Nivoru		Tompératura autorna		
Intervalle d'acquisition 3 jours Valeurs limites Image: Space of the space of	Humule		Niveau				
3 jours 3 jours 3 jours 3 jours 7 jours Valeurs limites 100% 10%	Intervalle d'acquisition		Intervalle d'acquisition		Intervalle d'acquisition		
Valeurs limites Valeurs limites Valeur	3 jours	3 ~	7 jours	~	un jour	~	
Valeus influes Valeus influes Valeus influes Valeus influes Valeus influes Image: Imag	Valours limitas		Valaurs limitas		Valaura limitas		
Minimum Maximum Minimum Maximum 55.0% 100% -1.0cm 11.0cm 9.0°C 18.0°C	55%	(100%)	aleurs infintes	(11 cm)	g°C	[18°C]	
Minimum Maximum Minimum Maximum 55.0% 100% -1.0cm 11.0cm 9.0°C 18.0°C	Ŏ	`	- 0	— Ó	- Ó	Ŏ	
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 55.0% 100% -1.0cm 11.0cm 9.0°C 18.0°C		4					
55.0% 100% -1.0cm 11.0cm 9.0°C 18.0°C Température interne Image: Comparative inte	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	
Température interne 💿	55.0%	100%	-1.0cm	11.0cm	9.0°C	18.0°C	
Température interne ()							
	Température interne ③						
Intervalle d'acquisition	Intervalle d'acquisition						

Maître de chai / Gestionnaire



Liste des capteurs disponibles de la bonde.

Cochez ici si vous souhaitez 2 utiliser tous les capteurs ou bien désélectionnez.

Menu déroulant pour que 3 vous choisissiez l'intervalle des relevés.

Pointez vos limites de valeur là où vous souhaitez être alerté.

5 Et cliquez sur Créer.

Acquisitions – En cours - Suite										
M En cours								Membre / Mai Gestion	tre de chai / naire	9
Domaine Démonstration	v) s				French @	 Véquipe Chai Connecté OK Créer 	1	Vous pouve arrêter les a cochées.	z modifier c acquisitions	bu
 Actions ▲ ③ ▲ ③ ▲ 	■ Actions Nom Sous-titre Lot Bonde Type Créée le ↓ ■ ▲ Cluve GBA 500 HI Chenin 2018 Bonde 3 Evolution 14/06/21, 10.13 ■ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲							Vous choisi souhaitée e votre choix sur « OK ».	ssez l'action t pour valid , il faudra cli	ler iquer
								Modifier Voir les graphiques combinés Calibrer Arrêter	Créer ↓	
Conversibilit @ 2021 MivBacchure /	All rights Deserved					Hand-crafted & Made with 💙				

Acquisitions – En cours : Les actions

	Modifier	plusieurs acquisitio	ons			
difier	ок	-				
r les graphiques nbinés		\$	((0))	(-~)		
ibrer		Actions	Captours	Donnéos	Décapitula	+:f
êter		Actions	Capteurs	Donnees	Recapitula	CI1
	Que voi	ulez-vous faire ?				
	Modifi	er les valeurs limites				
	Modifi	er les intervalles d'acquisitio	ons			
	Arrêter p	lusieurs acquisition	S			×
difier	OK Vous êtes	sur le point d'arrêter 1 ac	quisitions			
r les graphiques	Liste des a	cquisitions concernées				
ibrer	Nom	Sous-titre	e Cuvé	e	Créée le	
êter	2	7	Ch-	2010	11/01/01 15-16	
					Arrôter	
	cion cas			Meion de Boui	gogne	Dens
difier	OK Calibrer p	lusieurs acquisitior	IS			
ir les graphiques	Vous êtes s	ur le point de calibrer 1	acquisitions. En calibr	ant, la dernière valeur re	elevée du Niveau de	eviendra
librer	la référence	e pour les prochaines va	leurs.			
rêter	Liste des ac	quisitions concernées :				
	Nom	Sous-titre	Lot	Créé	e le	
	C23	Cuve	Chenin 2018	12/	05/21, 12:05	
						1
	-					

Membre / Maître de chai / Gestionnaire

1 L'action « Modifier » permet de modifier soit les valeurs limites des capteurs ou bien de modifier les intervalles de temps et ce sur les acquisitions choisies.

L'action « Arrêter » permet l'arrêt des acquisitions choisies.



Acquisitions – Voir l'acquisition 💿



Vous visualisez les informations de l'acquisition

2 Vous pouvez choisir la tranche date/heure que vous souhaitez visualiser.

Ici vous voyez la dernière valeur du capteur.

4 Vous pouvez grossir, réduire le graph. Il vous permet de voir l'historique des valeurs du capteur.

> Membre / Maître de chai / Gestionnaire

5 Vous pouvez modifier les intervalles et les valeurs d'acquisition via l'icône

6 En cliquant ici vous pouvez arrêter l'activité de la bonde.

Acquisitions – Exporter les données



Vous pouvez exporter toutes les données d'un capteur vers un fichier csv (Excel).

Une fenêtre va s'ouvrir, vous allez pouvoir choisir l'intervalle d'export.

3 Vous avez également la possibilité d'exporter les données d'un seul capteur en version PNG, CSV ou SVG.

Acquisitions – Historique

Ilistorique

Domaine Démonstratio	n v					📕 French 🕜 L'équ	ipe Chai Connecté 📘
Acquisitions ter	rminées						Créer
Actions	Nom	Sous-titre	Lot	Bonde	Туре	Créée le	Arrêtée le 🗸
1 ⊙ ∥ ⊞	Barrique 20 - VGC	Cuve	Chenin 2018	Bonde 1	Access	12/05/21, 12:07	21/06/21, 12:29
• / 1	Barrique 20 - VGC	Sous-tirage 17 nov	Chenin 2018	Bonde 1	Access	19/11/20, 18:10	12/05/21, 12:07
• / •	Cuve C23	rang 1 - N3	Chenin 2018	Bonde 2	Access	11/01/21, 15:16	12/05/21, 12:03
• / 🗉	Chenin 2018 bonde 2		Chenin 2018	Bonde 4	Evolution	03/11/20, 15:22	03/11/20, 16:32
ee				Édit	er	6	×
				Bar	rique 20 - VGC		
				Cuv	i-titre Ve		
				Bong	de	101 + 1070 7h and 2000057 51 4	
					Afficher toutes les bonde	es disponibles	
pyright © 2021 MyBa	cchus, All rights Reserved						Mettre à jour

Vous aurez toujours une vision sur les acquisitions arrêtées dans « Historique »

 En cliquant sur l'œil, vous accédez au suivi de l'acquisition qui a été arrêtée.

> Membre / Maître de chai / Gestionnaire

 En cliquant sur le crayon cette fenêtre s'ouvrira pour éditer les noms (Titre et Sous-titre).

Maître de chai / Gestionnaire

3 En cliquant sur la corbeille, vous supprimerez une acquisition de l'historique.

Jauge RDM





Depuis le tableau de bord, vous avez accès aux détails de la jauge

Vous visualisez le risque moyen actuel du lot



3

4

Vous visualisez le risque actuel par acquisition

Vous pouvez cliquer sur le risque d'une acquisition pour avoir le détails de celle-ci

Accès aux paramètres du risque

Membre / Maître de chai / Gestionnaire

5 Modifier les paramètres - L'intervalle d'acquisition n'est pas modifiable

 Les valeurs limites et les capteurs peuvent être calibrées



Vous visualisez les informations de la vinification

2 Vous pouvez choisir la tranche date/heure que vous souhaitez visualiser.

Ici vous voyez la dernière valeur du capteur.

Membre / Maître de chai / Gestionnaire

4 Vous pouvez ajouter des données de débourbage ou d'analyse

5 Vous pouvez modifier les intervalles et les valeurs d'acquisition via l'icône

En cliquant ici vous pouvez arrêter l'activité du densimètre.

Vinification - Ajouter une opération

	Activation						•	
	Chaptalisation						•	
	Traitements						~	
	Sulfitage						ľ	+
+	Levurage (1)							
6	,	4	Date	Nom	- Valeu	ır (g/hl) 0	+	

Vous pouvez ajouter des données d'opération ou de nouvelles opérations.

Éditer en appuyant sur +

Supprimer en cliquant sur la poubelle

Saisir les valeurs que vous souhaitez ajouter

Cahier de chai : Suivre les activités



Ajouter une activité



	Type de l'entité visée				
	Domaine				
	Acquisition				
	Lot				
	-				
Type d'ac	tivité				
Assemb	lage				
Autre					
Bâtonna	age				
Collage					
Comme	ntaire				
Écoulag	e / décuvage				
Fermen	tation				
Interven	tion ænologique				



5 Vous avez la possibilité d'ajouter un commentaire ou non

Domaine Demonstration Actions Actions Titre Code Actions Titre Code Actions Titre Code Actions Titre <th>' Maître de chai / stionnaire</th>	' Maître de chai / stionnaire
Image: Control Cont	' Maître de chai / stionnaire
C23 Encours Cuve Bonde 2 Access 1205/21,1205 Actions Titre Code Stock Carton 6 Btts Carton 6 Btts Carton 6 Btts Capsule CRD Capsule CRD 78ezzet Tencours Carton 6 Btts 78ezzet Tencours Carton 6 Btts 78ezzet Tencours Capsule CRD 78ezzet Tencours Carton 6 Btts 78ezzet Tencours Carton 6 Btts 78ezzet Tencours Tencours 78ezzet Tencours Carton 6 Btts 78ezzet Tencours Tencours 78ezzet Tencours Carton 6 Btts 78ezzet Tencours Tencou	' Maître de chai / stionnaire
ste des lots Actions Titre Carton 6 Btis Carton 78 pczet 141	
ste des lots Actions Titre Code Stock Carton 6 Btls Carton 6 Btls Carton 6 Btls Carton 2 Btls Ca	
Actions Titre Code Stock et/ou du code).	gement du non
Carton 6 Btls 6A19506990036 150 Total Capsule CRD 78ezzet 141	code).
Capsule CRD 78ezzet 141	vez gérer votre
stock en annuvant	annuvant sur le
Image: Weight of the second secon	ippuyunt sur ic
Bouchon Diam 9A005880156877 600 Gérer le stock	
Carton 12 btls 9A00588015667 50 Apouter	0
	1

Graphiques combinés

Domaine Démonstration v		💵 French 🕜 L'équipe Chai Connecté 🕒
Lot - Chenin 2018 Vieille vigne Millésime 2018 Robe Vin blanc		10 Alertes
♣ Température interne [®]		26/06/2021 00:00 → 10/07/2021 00:00
Dernière valeur • C23 14.5°C • ex Cuve G8A 14.5°C 2	Évolution	④ ○ Q ♠ = ● ●
Température externe ©		+ Ajouter une activité

Vous pouvez choisir l'intervalle de dates.

1

Noms de toutes les acquisitions liées à la cuvée.

Mes Rapports

Domaine Démon	stration 🗸		
Mes rapports			
CHAI CONNECTE	- Rapport Juin Domaine démo	CHAI CONNECTE	- Rapport Mai Domaine démo
	PDF		PDF
Date de création Type Description Créateur	19/10/21 PDF Rapport de Juin L'équipe Chal Connecté	Date de création Type Description Créateur	19/10/21 PDF Rapport de Mai L'équipe Chai Connecté
	± Télécharger		± Télécharger

1 Chercher un rapport mensuel

7 Télécharger un rapport

Téléverser	
t	
Cliquez ou déposer le	e fichier
Nom du fichier	
Description	
Type d'entité liée	
Domaine	~
Entité liée	
Domaine Démonstration	~
	Téléverser



Vous pouvez consulter et télécharger vos rapports

ADMINISTRATI		dministration	- Membr	es
് Membre	s			
Domaine Démonstratio	n 👻			📕 French ③ 乌 L'équipe Chai Connecté
	Pour inviter un ut	ilisateur, fournissez l'identifiant suivant pour qu'il puisse	faire une demande d'accès à votre do	omaine :
		🗈 Copier l'identifiant du doma	ine	
			2	
Membres d	e votre domaine			
Membres u				
Actions	Nom 个	Email		Rôle
4	Alexis Petard	alexis@mybacchu	s.net	Maître de chai
l ū	Ambre Joyau	ambre@chaiconn	ecte.com	Gestionnaire
2 🖻	Cyril Goust	cyril.goust@gmail	.com	Membre
a_ 3	Hugo Beaupel	hugo@mybacchu	s.net	Maltre de chai
2 1	Jules Tréhorel (Judas)	jules.trehorel@gn	nail.com	Membre
〕	Julien Perrault	julien@mybacchu	is.net	Mise à jour du membre
2 1	L'équipe Chai Connecté	contact@chaicon	necte.com	Dôle
-				Gestionnaire
				Membre
				Maître de chai

Maître de chai / Gestionnaire

Liste des membres du domaine.

Vous pouvez copier et envoyer le lien d'identifiant de votre domaine aux personnes qui souhaitent le rejoindre.

Vous pouvez supprimer un membre de votre domaine.

4 En cliquant ici, vous avez la possibilité de changer
 le rôle d'un membre du domaine.

Mise	e à jour du mei	mbre		×
Rôle	•			
Ge	stionnaire			
Me	mbre		Manual Status	
Ma	ître de chai		Mettre a jour	
Su	perviseur	alouis@mubacabus not		Mast

Appareils ~ Modules maine Démonstration ~	Administra	a tion – App a Modules	French	Gestionnaire
odules du domaine			Ajouter un Dongle Créer	Liste des modules du domaine.
Actions Nom ↑		Type Numéro de série Manager stub_Module-demo	Statut	Voir l'activité du module.
Module Démo	Instration	Manager stub-9696	Stable	3Éditer le module.
Module Démonstration Options				Supprimer le module.
 Pilotage de la ter Pilotage de l'hun Acquisition de de 	npérature Valeur de con 14,0 🔹 🔊 nidité 💿 o <u>5</u> onnées o o			Modifier les valeurs de consigne du module.
ght ©2022 MyBacchus, All rights Re	Mettre à jou		Hand-crafted & Made with 💝	Créer un module.

Ajouter un dongle avec le numéro de série.

 Appareils - Modules Bondes 	Admir	nistratior	n — Appareils - во	ndes		Gestionnaire
Domaine Démonstration	stallée à proximité d'un module, uti	ilisez la fonctionnalité de scan pour le	Fren Is lier à votre tableau de bord Scanner	ch 🕜 L'équipe	Chai Connecté	Allumer, voir les informations, éditer, récupérer la batterie et désannareiller la bonde
Actions	Nom	Туре	Adresse MAC	Batterie	Signal	
	Bonde 1	Access	probe-16d9a5cc-d3b0-4f34-b272-7beaff3009f7-5	3 31%	.il 95 db	Batterie de la bonde.
iội 💿 🧪 📑 🖻	Densios 2	Densios	probe-16d9a5cc-d3b0-4f34-b272-7beaff3009f7-2	93 %	4 lb	
içi: 💿 🧪 📑 🔒	Bonde 3	Evolution	probe-16d9a5cc-d3b0-4f34-b272-7beaff3009f7-1	6 4 %	. l 56 db	
:ộ: 💿 🧪 🖬* 🔂	B-Atmos - B1A	Atmos	probe-dbf67afe-b499-4a02-8e54-2cc5b3ade7e4-3	3 5 %	. l 15 db	4 Signal de la bonde.
:ộ: 💿 🧪 📑 🔂	B-Atmos - B2A	Atmos	probe-dbf67afe-b499-4a02-8e54-2cc5b3ade7e4-4	86%	.iil 45 db	
:¢: 💿 🧨 📑 🔂	Bonde 2	Access	probe-dbf67afe-b499-4a02-8e54-2cc5b3ade7e4-0	22 %	l 19 db	
i. 💿 🧪 📑 🛱	B-Atmos - B3A	Atmos	probe-dbf67afe-b499-4a02-8e54-2cc5b3ade7e4-5	9 5 %	. l 26 db	
içi: 💿 🧪 📑 🛱	Densios 1	Densios	probe-dbf67afe-b499-4a02-8e54-2cc5b3ade7e4-1	16 %	. l 34 db	

					French 🕜 L'équip	oe Chai Connecté
Liste des ca	apteurs					Créer
Actions	Référence				Type de mesure	Statut
/ 🔟	REF-SULFUR-SENSOR-001				SO2 libre	Validé
. 2	BMP280				Température externe	Validé
1	HTS221				Humidité	Validé
1	Sonde O2 dissous				Oxygène dissous	Validé
/	VIRTUAL_DISSOLVED_CARBON				CO2 dissous	Inconnu
/ 🔟	VIRTUAL_ALCOHOL				TAV	Validé
/	VIRTUAL_DISSOLVED_CARBON				CO2 dissous	Validé
1	REF-CARBON-SENSOR-001				CO2 volatil	Validé
/	MMA8451Q	Création d'un capteur				
1	REF-PRESSURE-SENSOR-001	Référence				
		Température interne				
		Intervalle minimum d'acquisition				
		Valeurs admissibles ©		Valeurs limites ©		
			😑 Minimum (°C) 0 🕒		Minimum (°C) 0	3
			- Maximum (°C) 100 🔹		- Maximum (°C) 100	3
		Aperçu plages de valeurs				
		0				
			Des alertes seront envoyées au	x administrateurs dans le cas où les valeurs adn	hissibles seraient dépassées.	

۲

Gestionnaire
Over l'activité du module.
Supprimer le module.

Création d'un capteur



Accès Mobile

Vous pouvez accéder à votre espace Chai connecté depuis :



L'adresse de connexion est : <u>https://app.chaiconnecte.com</u> (Si vous rencontrez un problème, appelez nous)

Raccourci IOS

Sur IOS, vous pouvez créer 1 un raccourci sur votre écran d'accueil

11:03	111 4G 🔲
AA app.chaiconnecte.com	S
Suivre l'évolution de ses vi n'a jamais été aussi simple	ns e !
Pour accéder à une démonstratio veuillez vous créer un compte	n,
Email	
Â	
Mot de passe	
A	
Se souvenir de moi	2
Mot de passe oublié ?	
S'enregistrer Conne	exion
OU	
G Se connecter avec Googl	e
f Se connecter avec Facebo	ok
THE PARTY	
< > 企 血	G



Pour créer le raccourci, il va falloir taper sur l'icone

Raccourci IOS







Taper « Sur l'écran d'accueil »



Et le raccourci apparaît sur votre écran d'accueil

Raccourci Androïd



09:01 🗊 🖓 🕄 🗐 🕼	
→ ☆ C	[] [3] [3]
Nouvel onglet	
Nouv. onglet nav. privée	Google
Favoris	∩9·01 ■
Onglets récents	WhatsApp jeu. 7 mars WhatsApp Öven. 06:30
Historique	
Partager 🔛	Facebook Calculatrice Rével Xtreme E-mail
Chercher sur la page	
Ajouter à l'écran d'accueil	Appareil photo Agenda chaico
Voir version ordinateur	
Paramètres	🛐 📦 🔳 🔿 🏉
Aide et commentaires	

Sur Androïd, vous pouvez créer un raccourci sur votre écran d'accueil. Via votre navigateur, aller sur https://app.chaiconnecte.com

Cliquez sur les trois petits points présents en haut et à droite de l' écran

Puis appuyez sur « Ajouter à l'écran d'accueil

 Et le raccourci apparaît sur votre écran d'accueil et vous pouvez désormais accéder au site en un clic



En cas de dysfonctionnement ou une demande d'informations





02 52 88 00 07

contact@onafis.com

www.onafis.com